

Údržba Vašeho výrobku z prachového peří

Kvalitní výrobky z prachového peří jsou speciálně zpracovány, a proto se i snadno udržují. Naše péřové bundy i spacáky doporučujeme jednou za rok vyčistit. Tato pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobků.

Péřové produkty doporučujeme nechat vyčistit ve specializované čistírně se zkušeností s péřovými produkty. My jako výrobce nabízíme tuto službu včetně obnovení DWR úpravy u nás v Turnově. viz <http://www.sirjoseph.cz/cz/podpora/dokumenty-ke-stazeni-302.htm>

Pokud se rozhodnete vyčistit si svou péřovku nebo spacák sami, tak je nutné dodržet ošetrovací instrukce uvedené na etiketě výrobků.

- Doporučuje se prát je v ruce nebo v pračce při 30 °C na zvláštní program a ve speciálním pracím prostředku na prachové peří.
- Nepoužívat žádné agresivní prací prostředky, které by prachové peří zničily. Chemické čištění je možno provádět výlučně podle symbolu "F" {fluoruhlodík}. Jinými slovy, nelze provádět žádnou jinou formu čištění.
- Řádně vymáchat (doporučujeme 2x).
- Neždímat! Pouze ručně vytlačit vodu.
- Sušit pomalu ve stínu (2-3 dny) a v průběhu sušení postupně dobře větrat a několikrát opakovaně prsty rozebrat a roztřepat peří v komorách
- Nebo sušit v sušičce s velkým objemem, maximálně při 25°C

Je třeba dávat pozor na to, aby častým čištěním nebylo prachové peří zbaveno zbývajícího obsahu tuku. Ztratilo by tím přirozenou pružnost.

Další tipy pro co nejdelší životnost:

- Nejsou-li výrobky z prachového peří dlouho používány, mají být nestísňené, vzdušné a volně pověšené. Srolování nebo přechování na delší dobu odnímá prachovému peří podélnou pružnost, peří zchuchvalcovatí a nemůže se opět plně rozvinout. Na krátký omezený čas, například na horskou túru, toto napěchování prachovému peří neuškodí.
- Spací pytle pokud možno nerolujte, nýbrž je po délce přechujte do obalu. V případě nutnosti (například na túře) můžeme i vlhké spací pytle do obalu napěchovat, musíme je ale co nejdříve vyvětrat a nechat plně uschnout.
- Membránové spací pytle i bundy balte do obalu vždy naruby. Při vytlačování vzduchu tak uniká vzduch podšívkou a netlačíte ho skrze švy jinak vzduchotěsné membrány.

Mnoho spokojeně prospaných nocí v teple a pohodlí Vám přeje Sir Joseph